



Autogeneration eines Codes

Der Handsender bietet die Möglichkeit alle Tasten mit einem neuen Code zu belegen und alle vorherigen Codes zu löschen

20 Bit:

- Drücken Sie zuerst den Knopf 1 und anschließend Knopf 4 und halten Sie beide gedrückt.
- Die LED blinkt zuerst langsam und nach ca. 8 Sekunden schneller.
- Lassen Sie nun ZUERST Knopf 1 und nach kurzer Zeit Knopf 4 aus.

Rolling HCS:

- Drücken Sie zuerst den Knopf 1 und anschließend Knopf 4 und halten Sie beide gedrückt.
- Die LED blinkt zuerst langsam und nach ca. 8 Sekunden schneller.
- Lassen Sie nun ZUERST Knopf 1 aus, drücken ihn nochmals und lassen dann Knopf 1 und Knopf 4 aus

Nun hat jeder Knopf einen generierten Code zugewiesen bekommen.

ACHTUNG! TASTENNUMMERIERUNG BEACHTEN!!

Einen Code kopieren/einlernen

- Drücken Sie zuerst den Knopf 1 und anschließend Knopf 4 und lassen Sie sie **GLEICHZEITIG** aus
- Die LED leuchtet nun durchgehend für 5 Sekunden. In dieser Zeit kann eine neue Taste eingelernt werden.
- Drücken Sie dazu den Knopf der mit einem Code belegt werden soll und halten Sie diesen gedrückt.
- Drücken Sie nun den Knopf auf dem originalen Handsender der kopiert werden soll und halten Sie auch diesen gedrückt.
- Dabei ist es **SEHR WICHTIG** dass die Antennen der beiden Handsender möglichst nahe beieinander liegen!!!
- Bei diesem Handsender befindet sich die Antenne etwa in der unteren Hälfte, auf der Rückseite des Handsenders.
- Bringen Sie die beiden Handsender möglichst in die Position wie sie auf **Bild 2** dargestellt ist!
- Sollte der Kopiervorgang nicht beim ersten Mal gelingen versuchen sie die Position der beiden Handsender etwas zu variieren und probieren Sie den Vorgang mehrmals hintereinander.
- Wenn das LED zu blinken beginnt war der Kopiervorgang erfolgreich und Sie können nachdem die LED ca. 5-mal geblinkt hat beide Tasten auslassen.



4 SEQUENCE OF PRESSURE

PULSANTE/BUTTON		PULSANTE/BUTTON
1		1
2		2
3	→	3
4		4
5		5+1
6		5+2
7	→	5+3
8		5+4
9		6+1
10		6+2
11	→	6+3
12		6+4