

Anleitung Handsender S449

Technische Daten:

4-Kanäle
Frequenz: 433,92 MHz FM
Codierung: Rolling Code
Stromversorgung: (Lithiumbatterie) 2 x CR2032
Stromaufnahme: 35mA
Betriebstemperatur: -10°C bis +55°C
Codierung: Rolling Code (74 Trillionen Codekombinationen)
Größe: 34 x 72 x 11 mm

Kodierung eines Handsenders

Sie können Ihren neuen Handsender mit einem schon funktionierenden Handsender oder mit einem Funkempfänger kodieren.

I° Kodierung mit einem schon funktionierenden Handsender.

Nehmen Sie einen schon funktionierenden Handsender und den neuen Handsender.

Stellen Sie sich in die Nähe des vom Handsender gesteuerten Antriebs. (Stellen Sie sich ins Empfangsfeld des Funkempfängers).

Nehmen Sie den schon funktionierenden Handsender:

Drücken Sie mit einer Büroklammer auf die versteckte Taste (kleines Loch auf dem Handsender)

Ein kurzer Signalton ertönt vom Empfänger.

Drücken Sie eine der Tasten des schon funktionierenden Handsenders = Ein Kurzer Signalton ertönt vom Empfänger.

Der Empfänger bleibt 5 Sekunden lang im Lernmodus.

Nehmen Sie einen der neuen Handsender und drücken Sie die Taste, die registriert werden soll.

2 kurze Signaltöne ertönen vom Empfänger, um die Registrierung des neuen Handsenders zu bestätigen.

Sie können mehrere Handsender nacheinander registrieren.

ACHTUNG: nach 5 Sekunden Ruhestand ertönt ein langer Signalton aus dem Empfänger, der den Lernmodus ankündigt.

II° Codierung mit einem Funkempfänger

Öffnen Sie das Gehäuse des Funkempfängers.

Drücken Sie die Taste « MEMO » auf der Funkkarte

Ein Kontrolllicht beginnt zu leuchten und blinkt langsam.

Nehmen Sie einen von den neuen Handsendern und drücken Sie die Taste, die registriert werden soll

Das Kontrolllicht geht aus.

Lassen Sie die Taste « MEMO » und die Taste des Handsenders los.

das Kontrolllicht auf der Funkkarte beginnt zu blinken.

Drücken Sie wieder die gleiche Taste des Handsenders.

Das Kontrolllicht geht aus, um die Registrierung des Handsenders zu bestätigen.

Wiederholen Sie den Vorgang für die Tasten und die Handsender, die Sie registrieren wollen.