

- The system stays in memorization mode, ready to receive new codes.

Full memory indicator:

In case of full memory you will hear a series of acoustic signals for 10 seconds upon trying to memorize a new code.

DE:

Information:

Intelligenter Code, der sicher ist, und nicht kopiert werden kann.
Hier können Sie zwischen 5 unabhängigen Funktionen mit 3 Knöpfen wählen.
Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet.

Spezielle Funktion:

Die spezielle Funktion Taste dient zum Starten der Programmierung.
Beschrieben wird dieser Vorgang in der Anleitung.
Sie können dazu aber auch Ihren Händler befragen.

Batterie wechseln:

Zum Wechseln der Batterie lösen Sie die schwarze Platte mit einem Schraubenzieher von dem Gehäuse.
Im Inneren finden Sie die Batterie die dann getauscht werden kann.

Technische Daten:

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Versorgungsspannungsbereich | 1x12V Batterie |
| Verschlüsselungstyp | Rolling-Code |
| Tasten | 3 |
| Funktionen | 5 |
| Frequenz | 433,92 / 868,35 MHz |
| Angaben der Strahlung | -12 dBm |
| Entfernung | 100 Meter |
| Temperaturbereich | -12 bis +85 °C |

Code Speichern :

Manuelle Speicherung:

- Drücken Sie den Knopf PROG / RES für 1,5 Sekunden
 - Hören Sie das akustische Signal können Sie aufhören zu drücken,
Der Handsender ist nun auf Ihre gewünschte Frequenz eingelernt
 - Von diesem Moment an werden eingetragene Codes gespeichert.
 - Um einen Befehl zu speichern drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Sender .
 - Die Speicherung eines Codes wird mit einem akustischen Signal bestätigt.
 - Der Empfänger wird die automatische Speicherung, 10 Sekunden nach der letzten Code-Eingabe automatisch beenden. Dies wird mit zwei akustischen Signalen angezeigt werden.
- Eine sofortige Beendigung der Speicherung kann durch Drücken der Spezial Funktion Tasten geschehen.
Dies dauert ebenfalls ca. 10 Sekunden.

Semiautomatische Speicherung :

- Um diese Aktion durchzuführen muss bereits mindestens ein Code gespeichert sein
- Drücken Sie die Spezial-Funktion Taste auf Ihrem Handsender.
- Sobald Sie das Signal hören oder die Programmierungs LED aufleuchtet hören Sie auf die Taste zu drücken und Ihr Handsender hat die Sequenz gelernt.
- Von diesem Moment befolgen Sie die Schritte vom Code Speichern.