



1. Taste 1 des „WHY EVO“ drücken und halten, drücken Sie gleichzeitig 4 mal die Taste 2.
2. Lassen Sie beide Tasten los. Jetzt gibt die WHY EVO LED alle 2 Sekunden ein kurzes rotes Blinken aus. (Lernmodus)
3. Legen Sie die zu programmierende Originalfernbedienung in einem Abstand von ca. 5 cm vor den „WHY EVO“ (siehe Abbildung).
4. Drücken und halten Sie die Taste der Originalfernbedienung gedrückt und warten Sie auf ein schnelleres „grünes“ blinken vom WHY EVO, dies bestätigt das korrekte Lernen des Codes.
5. Sie können die Taste des Original Handsenders loslassen.
6. Während die LED grün blinkt drücken sie die Taste des „WHY EVO“, die sie nachher verwenden möchten.
7. Die Kopie wurde mit Erfolg erstellt. Überprüfen Sie nun die Funktion der neuen WHY EVO Fernbedienung.

BEST POSITION FOR THE  
DUPLICATION

