

# HR433F2/4

Mando a distancia de código fijo para frecuencia 433,92 Mhz.  
con sistema de autoaprendizaje.

Copia el 99% de mandos de código fijo del mercado

**AUTO LEARNING PROGRAMMING SYSTEM**



HR 433F2



HR 433F4

Emisor de 2 ó 4 canales código fijo para frecuencia 433,92 Mhz.

Sistema de programación por autoaprendizaje.

Diseño compacto y agradable al tacto.

Para largas distancias de emisión.



## HANDESENDER ANLERNEN



Die oberen Tasten gleichzeitig drücken, 1 sec warten und wieder auslassen.



Nochmals beide Tasten drücken bis die Led 3 mal blinkt – danach wieder auslassen.



Innerhalb von 4 Sekunden, muss die Taste die man anlernen möchte, kurz gedrückt werden.

Danach bleiben 8 Sekunden Zeit um den Handsender anzulernen.



Drücken Sie die Taste des Originalsenders der kopiert werden soll. Mit dem Handsender an der linken Unterseite annähern oder Rücken an Rücken halten.

Wenn die Ledleuchte 3 mal blinkt, wurde der Code empfangen.

WICHTIG: Ca. 7 Sekunden warten, bis die Led einmal leuchtet.

Wenn das nicht der Fall ein sollte, von vorne anfangen!