

FIXED CODE Kopieranleitung

1. Während Sie die Taste 1 des „MULTI 2“ gedrückt halten, drücken Sie 4 Mal die Taste 2.
2. Lassen Sie beide Tasten los. Jetzt blitzt die LED des WHY alle 2 Sek. schnell auf.
3. Platzieren Sie die Original-Fernbedienung vor dem „MULTI 2“ in einem Abstand von ca. 4-5 cm (wie im Bild unten gezeigt).
4. Drücken und halten Sie die Taste der Original-Fernbedienung, die Sie kopieren möchten, bis die LED des Multis die Blinkfrequenz ändert(schneller als zuvor), um die Richtigkeit zu bestätigen
Kopie des Codes.
5. Während die LED blinkt, drücken Sie die Taste des „MULTI 2“, auf der Sie die speichern möchten. Code gerade kopiert, bis die LED erlischt.
6. Die Kopie wurde erfolgreich durchgeführt, überprüfen Sie auf der Automatisierung die ordnungsgemäße Funktion von der neuen MULTI 2-Fernbedienung.

Notiz:

- Wenn die LED nur dreimal blinkt und dann erlischt, bedeutet dies, dass der Code nicht kopiert wurde

Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang ab Punkt 1.

- Der Speicher des „MULTI 2“ ist komplett wiederbeschreibbar.
- Um eine zweite Taste zu duplizieren, wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt 1.

ROLLING SIMPLE Kopieranleitung

1. Während Sie die Taste 1 des „MULTI 2“ gedrückt halten, drücken Sie 4 Mal die Taste 2.
2. Lassen Sie beide Tasten los. Jetzt blitzt die LED des Multi alle 2 Sek. schnell auf.
3. Platzieren Sie die Original-Fernbedienung vor dem „MULTI 2“ in einem Abstand von ca. 4-5 cm (wie im Bild unten gezeigt).
4. Drücken und halten Sie die Taste der Original-Fernbedienung, die Sie kopieren möchten, bis die LED des Multis die Blinkfrequenz ändert (schneller als zuvor), um die Richtigkeit zu bestätigen
Kopie des Codes.
5. Während die LED blinkt, drücken Sie die Taste des „MULTI 2“, auf der Sie die speichern möchten. Code
gerade kopiert, bis die LED erlischt.
6. Die Kopie wurde erfolgreich durchgeführt.
7. Fahren Sie mit der Fernbedienungserkennung am Receiver fort, indem Sie den Anweisungen des Herstellers folgen

Notiz:

- Wenn die LED nur dreimal blinkt und dann erlischt, bedeutet dies, dass der Code nicht kopiert wurde

Wiederholen Sie in diesem Fall den Vorgang ab Punkt 1.

- Der Speicher des „MULTI 2“ ist komplett wiederbeschreibbar.
- Um eine zweite Taste zu duplizieren, wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt 1.

ROLLING COMPLEX Kopieranleitung

BFT

1. Während Sie die Taste 1 des „MULTI 2“ gedrückt halten, drücken Sie 4 Mal die Taste 2.
2. Lassen Sie beide Tasten los.

Nun blinkt die LED des Multi alle 2 Sek. kurz auf.

3. Platzieren Sie die Original-Fernbedienung vor dem „MULTI 2“ in einem Abstand von ca. 4-5 cm.

4. Drücken und halten Sie die Taste der Original-Fernbedienung, die Sie kopieren möchten, bis die LED des Multis leuchtet mit einem festen Licht und sendet dann alle 2 Sekunden einen Doppelblitz aus.

5. Übertragen Sie nun den Seed-Code der Original-Fernbedienung (durch Drücken der Heckklappentaste oder

die Tasten 1 und 2 gleichzeitig bei den neuen Modellen)

6. Jetzt blinkt die LED schnell, drücken Sie die Taste des „MULTI 2“, auf der Sie die Code gerade kopiert, bis die LED erlischt.

7. Aktivieren Sie nun das Verfahren zum Einlegen der neuen Fernbedienung auf den Receiver gemäß den Methoden des Herstellers.

FAAC SLH & GENIUS 868

ACHTUNG, BITTE: Vergewissern Sie sich, dass es sich bei der Fernbedienung um eine MASTER-Fernbedienung handelt.

Beim Drücken einer beliebigen Taste sollte die LED ein doppeltes Blinken ausgeben, anstatt sich wie ein einzuschalten festes Licht.

1. Während Sie die Taste 1 des „MULTI 2“ gedrückt halten, drücken Sie 4 Mal die Taste 2.
2. Lassen Sie beide Tasten los. Nun blinkt die LED des WHY alle 2 Sek. kurz auf.
3. Bereiten Sie die FAAC-Fernbedienung für die Ausgabe des Saatcodes vor (durch Drücken von

gleichzeitig die Tasten 2 und 3)

4. Während die FAAC-LED blinkt, platzieren Sie sie vor dem „MULTI 2“ in einem Abstand von ca. 4-5 cm

und drücken Sie die Taste, die Sie kopieren möchten, bis die LED des WARUMs die Frequenz von ändert

blinkt (schneller als zuvor), als Bestätigung der korrekten Kopie des Codes.

5. Während die LED blinkt, drücken Sie die Taste des „MULTI 2“, auf der Sie den Code speichern möchten

gerade kopiert, bis die LED erlischt.